

Manual de uso



C-1U

USB Studio Condenser Microphone









Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente

como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz de alta calidad con clavijas TS de 6,3 mm pre-instaladas (puede adquirirlos en comercios especializados en audio). Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas v de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta.

Por favor, lea el manual.

micrófono contra la humedad



Los micrófonos de condensador son extremadamente sensibles a la humedad. El micrófono no debe operarse cerca del agua (baño, fregadero, lavadora, piscina, etc.). Procure utilizar el filtro anti-vientos para proteger la cápsula de su



El micrófono debe ser operado exclusivamente baio las condiciones de alimentación especificadas en



Evite golpes al micrófono ya que éstos pueden ocasionarle graves daños. Nuestra garantía no cubre daños ocasionados por negli-gencia del usuario.



Después de cada uso, saque el micrófono de su soporte. límpielo con una paño suave y

guárdelo nuevamente en la caja de protección (incluida con el micrófono). Coloque la bolsa con los cristales absorbentes de humedad cerca de la parte superior del micrófono.

GARANTÍA I IMITADA

Si guiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de MUSIC group, consulte online toda la información en la web www.music-group.com/warranty.

NEGACIÓN LEGAL

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SIJIETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO OUE APARECE AOUÍ. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, Y TURBOSOUND SON PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP. COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALOUIER PERSONA OUE SE HAYA RASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES OUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS IÍNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES, LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA OUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT, ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO. INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP ITD

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. Patrón Polar

La cápsula del C-1U tiene patrón polar cardioide y, por lo mismo, es ideal para grabar instrumentos y voces individuales. La característica cardioide significa que el micrófono capta principalmente el sonido proveniente de enfrente.

Este tipo de captación es idóneo en situaciones de grabación que requieren un mayor rechazo a señales y ruidos provenientes de atrás del micrófono.

El logotipo de BEHRINGER debe apuntar hacia la fuente de señal para que la captación de sonido sea óptima.

2. Fijación del Micrófono

El micrófono tiene integrado un adaptador para poder montarlo en pies de micrófono con roscas métricas (Europa) y en pulgadas (EE.UU.). Primero, separa el adaptador del micrófono desenroscando la tuerca en la parte inferior de éste; fija el adaptador al pie de micrófono, coloca el micrófono en el adaptador y, por último, enrosca nuevamente la tuerca.

Por lo general, el micrófono debe quedar en posición vertical sobre el adaptador y enfrente de la fuente de sonido. El sonido de la señal depende en gran parte del ángulo del micrófono respecto a la fuente de sonido; prueba distintas posiciones para obtener el sonido que deseas. Para ello puedes girar el micrófono en el adaptador —aflojando la tuerca antes de hacerlo y volviéndola a apretar después.

Si por alguna razón no pudieras o quisieras mantener el micrófono en posición vertical, el adaptador tiene integrada una articulación para poder inclinarlo.

No aprietes demasiado la tuerca para evitar estropear la rosca.

Obviamente también puedes utilizar una suspensión de micrófono común en vez del adaptador suministrado con el C-1U.

3. Instalación del Micrófono

3.1 Requisitos técnicos

El C-1U tiene integrado un conector USB. A través de este conector se transmite la señal del micrófono al ordenador. Y, al mismo tiempo, el ordenador alimenta de energía eléctrica al micrófono a través del conector USB. La conexión se realiza mediante el cable USB tipo B suministrado

Utiliza exclusivamente el cable suministrado para obtener una calidad de señal óptima y una alimentación de energía eléctrica adecuada.

Para poder utilizar el C-1U su ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos:

PC	Mac
Procesador Intel o AMD con 1 GHz o superior	G4/G5 con 800 MHz o superior
Mínimo 512 MB de RAM	Mínimo 512 MB de RAM
Interfaz USB 2.0	Interfaz USB 2.0
Windows XP/Vista	Mac OS 10.3.9 (Panther) o posterior

3.2 Puesta en funcionamiento

Antes de poder utilizar el C-1U debes conectarlo a un puerto USB de tu ordenador.

Sigue los pasos descritos a continuación para utilizar tu C-1U:

- 1) Enciende el ordenador
- 2) Conecta el C-1U a un puerto USB del ordenador.
- El sistema operativo del ordenador instala automáticamente los controladores (drivers) necesarios.
- 3) Selecciona el C-1U como fuente de entrada en tu software de audio predilecto.

Windows:

 Ajusta el nivel de grabación que desees mediante el control de volumen de Windows. (Acceso directo: símbolo de volumen en la barra de tareas)

Mac OS.

- Ajusta el nivel de grabación mediante el menú de Configuración de Audio Midi de Mac OS.
- El C-1U ya está listo para utilizarse.

Si deseas utilizar tu C-1U como micrófono por defecto con otras aplicaciones procede como se indica a continuación:

Windows:

 En la pestaña Audio del menú Dispositivos de sonido y audio en el Panel de control selecciona el C-1U como dispositivo de Grabación de sonido

Mac OS:


 En la pestaña Dispositivos de audio del panel de Configuración de Audio MIDI de Mac OS selecciona el C-1U como Entrada por omisión

4. Empleo del Micrófono


Intenta cambiar la posición del micrófono con respecto a la fuente de sonido y también dentro del estudio de grabación hasta obtener el sonido que más te guste. El uso de pantallas absorbentes en distintos ángulos con respecto a la fuente de sonido puede ser muy útil en algunas ocasiones. Una vez que estés satisfecho con el sonido puedes aplicar ecualizadores y procesadores de señal, si lo crees conveniente, pero recuerda: ja veces menos es más!

Gracias a la respuesta en frecuencia extremadamente lineal y la alta resolución de sonido del C-1U, no es recomendable utilizar ecualizadores en la banda alta de frecuencias ya que estos pueden inferir ruido indeseado y alterar de manera negativa la señal.

Además, de esta manera la señal no perderá claridad a la hora de grabar o mezclar.



Respuesta en frecuencia



Peso (neto)

5. Especificaciones Técnicas

Tipo	condensador, diafragma sencillo de 16 mm (0.63")
Patrón polar	cardioide
Respuesta de frecuencia	40 Hz a 20 kHz
Nivel de presión sonora máx.	136 dB (1% THD @ 1 kHz)
Conexión	USB tipo B
Suministro de corriente	5 V, máx. 50 mA (vía USB)
imensiones/Peso	
Dimensiones	Ø mango: 54 mm,

longitud: 169 mm

aprox. 0,53 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos, algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.



We Hear You

