


# ULTRA FLANGER UF300

2-Mode Flanger Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER ULTRA FLANGER UF300. Denne høj kvalitets effektpedal byder på to flanger i en – fra "jet-plane" til fede chorus-, vibrato- og short delay-effekter er alt muligt. Takket være talrige features opnår du klassisk og moderne flanger-effekt med omfangsrig parameter-indstilling som giver en hæsblesende klang.

Opindeligt blev flanger-effekten frembragt med to båndoptagere, som kørte synkront. På begge maskiner optages de samme signaler. Hvis man nu lægger en finger på en af maskinernes højre spole, får dette spolen til at bremse og således også afspilningshastigheden. På grund af denne forsinkelse vil signalet faseforskydes.

## 1. Betjeningslementer



- 1 Med **MODE**-knappen kan du vælge mellem flanger-effekt med negativ feedback (mode 1) og positiv feedback (mode 2). Negativ feedback betyder, at det forsinkede signals fase inverteres, før dette sendes videre til det originale signal. Ved positiv feedback ændres det forsinkede signals fase ikke. Her har effekten en karakter, som er lidt ude af stemning, perfekt til en vibrato.
- 2 Med **MANUAL** indstiller du flanger-forsinkelsestiden. Længere forsinkelsestider resulterer i en skarp klang, der er ude af stemning, som ligner chorus effekten meget.
- 3 Med **DEPTH**-kontrollen giver du effekten en fyldig, dybere klang.
- 4 Med **RATE** indstiller du flanger-effektens hastighed.
- 5 Med **RES**(onance)-knappen indstilles feedback-signalets intensitet, hvorved flanger-resonansfrekvensen hæves. På denne måde bliver flanger-effekten mere intensiv.
- 6 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 7 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 8 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 9 Den 6,3-mm **OUT**-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

**BATTERIRUMMET** sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteri i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepenn og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

♦ **UF300 har ingen On/Off-knap. UF300 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når UF300 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

**SERIENUMMERET** sidder på undersiden af pedalen.

## 2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

## 4. Tekniske Data

In	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	500 kΩ

Out	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 kΩ

Strømforsyning	
	9 V $\pm$ , 100 mA, reguleret

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
UK/Australien	240 V~, 50 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	30 mA

Mål/Vægt	
Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORIZEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands