



zune HD & AV dock


station d'accueil HD et AV zune

estación de acoplamiento HD y AV zune



Be sure to use the adapter plate designed for your Zune.
Assurez-vous d'utiliser la plaque d'adaptation conçue pour votre Zune.
Asegúrate que utilizas la placa de adaptador diseñada para tu Zune.

zune HD & AV dock




Touch-screen Zune players

An HDMI™ cable (included) and a high-definition TV are required for high-definition viewing. Zune HD and other touch-screen Zune players also work with the composite A/V cable (included).

Want to charge while you sync? Connect the dock to your computer and set Zune in the dock.


The dock's optical digital audio output works only with Zune HD (optical cable not included).

Zune 80, 120



To see video on your TV, go to your player's Settings, Display, TV Out, and select On.

Zune 4, Zune 8, and Zune 16 are audio-only players:



See the Zune Product Guide that came with your Zune media player for important safety information and troubleshooting tips.

For more, see the Zune User's Guide at www.zune.net/support.

©2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


HD Radio®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD Radio technology is manufactured under license from iBiquity Digital Corp. U.S. and foreign patents. HD Radio and the HD Radio logo are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

station d'accueil HD et AV zune




Baladeurs Zune à écran tactile

Un câble HDMI™ (compris) et un téléviseur haute définition sont nécessaires pour un visionnement en haute définition. Zune HD et d'autres baladeurs à écran tactile fonctionnent également avec le câble audio-vidéo composite (compris).

Vous souhaitez recharger pendant la synchronisation? Branchez la station d'accueil à votre ordinateur et installez le Zune dans la station d'accueil.


La sortie audio numérique optique de la station fonctionne uniquement avec Zune HD (câble optique non compris).

Zune 80, 120



Pour visionner des vidéos sur votre téléviseur, sélectionnez Paramètres, Affichage et Sortie TV, puis sélectionnez Activée.

Les baladeurs Zune 4, Zune 8 et Zune 16 offrent uniquement une lecture audio:



Pour plus d'informations importantes relatives à la sécurité et des conseils pratiques de dépannage, consultez le Guide du produit Zune™ fourni avec votre baladeur multimédia Zune.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide de l'utilisateur Zune sur la page www.zune.net/support.

© Microsoft Corporation, 2009. Tous droits réservés.


HD Radio®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

La technologie HD Radio(MC) est fabriquée avec l'autorisation de la société iBiquity Digital Corporation et d'autres brevets étrangers. L'appellation HD Radio(™) et le logo de la HD Radio sont des marques de commerce de propriété exclusive appartenant à la société iBiquity Digital Corp.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont soit des marques de HDMI Licensing, soit des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

estación de acoplamiento HD y AV zune




Reproductores Zune de pantalla táctil

Se necesita un cable HDMI™ (incluido) y un televisor de alta definición para la visualización en alta definición. Zune HD y otros reproductores Zune de pantalla táctil también funcionan con el cable de A/V compuesto (incluido).

¿Quieres cargar mientras sincronizas? Conecta la estación a tu computadora y coloca el Zune en la estación.


La salida de audio digital óptica de la estación sólo funciona con Zune HD (cable óptico no incluido).

Zune 80, 120



Para ver vídeo en el televisor, en el reproductor ve a Configuración, Pantalla, Salida TV y selecciona Sí.

Zune 4, Zune 8 y Zune 16 sólo son reproductores de audio:



Consulta la Guía de product Zune™ que se suministra con el reproductor multimedia Zune para obtener información de seguridad relevante y sugerencias para la solución de problemas.

Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de Zune en www.zune.net/support.

© 2009 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

HD Radio®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

La tecnología HD Radio(tm) está fabricada bajo la licencia de iBiquity Digital Corp. Patentes de EE. UU y extranjeras. Los logos de HD Radio(tm) y de HD Radio son marcas propietarias de iBiquity Digital Corp.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.